



ІНСТРУКЦІЯ до електронного кодового замку TECHNOMAX

Застереження:

Будь ласка, прочитайте цю інструкцію перед початком використання вашого сейфа. Обов'язково виконайте перевірку працездатності з відкритими дверима.

Загальна інформація.

Живлення здійснюється **лише** від батарейок типу **Alkaline, 4 шт. AA 1,5V або Crоnа 9V.**

На клавіатурі мембранного типу розташовані:

- **12 клавiш** (10 клавiш з номерами **вiд 0 до 9**, «**ON**» - активація замку та «**ENTER**» - пiдтвердження вводу команд),
- **4 свiтлових iндикатора** (пiдтвердження правильності введення коду, вiдмова/помилка, режим перекодування, iндикатор розрядки батареї)
- **контакти для пiдключення зовнiшнього живлення** в разі виходу батарейок з ладу.

Кнопка для зміни персонального коду «PROGRAMMING» знаходиться на внутрішній стороні дверцят і захищена від зовнішнього впливу висувною кришкою-шторкою.

Електронний кодовий замок TECHNOMAX може бути запрограмований на одночасне використання **двох кодових комбінацій одночасно**. Кодова комбінація може містити **вiд 6 до 10 цифр**.

Для уникнення ситуацій із забуванням коду, рекомендуємо програмувати обидва коди.

Базовий код виробника, з яким поставляється сейф, завжди «1-1-1-1-1».

Кожне натискання клавiш супроводжується зеленим свiтловим iндикатором «OK», а також звуковим сигналом.

Якщо код відкриття введено правильно, то після натискання «ENTER» пiдтвердиться зеленим свiтловим iндикатором «OK», а в разі помилки активується червоний свiтловий iндикатор «ERROR».

Введення в експлуатацію.

- **Пiдключення живлення:** викрутіть гвинт з кришки та вставте батарейки у вiдсiк на задній частині замку (рис.1), після чого закрийте кришку і вкрутіть гвинт на місце.
- **Видалення фіксатора:** повністю викрутіть блокувальний гвинт, що позначений жовтою етикеткою. **УВАГА! Повернення гвинта на місце може порушити роботу сейфа.**
- **Вiдкриття сейфа, кодом постачальника «1-1-1-1-1»**

1. Натисніть «ON», введіть комбінацію «1-1-1-1-1» та натисніть «ENTER».

2. Протягом 5 сек. доки свiтиться «OK», поверніть ручку замку за годинниковою стрілкою і відкрийте двері.

Після 3-х спроб введення неправильного коду і активації «ERROR», клавіатура буде деактивована на 1 хвилину, а «ERROR» буде свiтитися постійно. Про вiдновлення роботи замку сповiстить свiтловий iндикатор «OK» і звуковий сигнал.

Програмування нового персонального коду.

1. З відкритими дверима і висунутими ригелями натисніть «ON», відкрийте шторку кнопки «PROGRAMMING» і натисніть її, щоб увімкнувся свiтловий iндикатор «CODE» (приблизно на 10 секунд).
2. Протягом цього часу введіть ваш новий персональний код і натисніть «ENTER»
3. Повторіть введення нового персонального коду ще раз і натисніть «ENTER». **Якщо ви не бажаєте вводити другий код, тоді зачекайте кілька секунд до активації звукової мелодії, що пiдтвердить зміну вашого персонального коду.**

Для програмування другого коду, виконайте операції до пункту 3 і протягом 3 сек.

4. Натисніть знову **«PROGRAMMING»**
5. Протягом 10 сек. введіть ваш новий персональний код і натисніть **«ENTER»**
6. Повторіть введення нового персонального коду ще раз і натисніть **«ENTER»**.
7. Зачекайте кілька секунд до активації звукової мелодії, що підтвердить зміну вашого персонального коду.

Тепер ви можете відчиняти сейф за аналогічною процедурою, як з кодом виробника.

Для активації/зміни другого персонального коду необхідно завжди перепрограмувати перший.

Щоб **анулювати всі коди** одночасно **затисніть «PROGRAMMING» + «ON» на 5 сек.**

Кодом відкривання знов стане **«1-1-1-1-1-1»**, а другий код деактивується.

Помилки під час установки нового коду будуть супроводжуватись індикатором **«ERROR»** та звуковим сигналом. В цьому випадку повторіть всі етапи програмування за списком.

Якщо ви не змінили код, в пам'яті **залишиться код**, виставлений **перед помилкою**.

Перед закриттям сейфа, необхідно зробити (з відкритими дверима) кілька спроб відкриття, використовуючи ваш персональний код.

Заміна елементів живлення

Якщо батарейки майже розряджені, то при спробі відкрити сейф увімкнеться **«BATTERY»** і прозвучить сигнал низької тональності.

Також сигналом про недостатній заряд може бути ситуація, коли код приймається і світиться «ОК», але ручка замку не повертається!

В цьому разі вам слід взяти нову Срона 9V та щільно притиснути її, дотримуючись полярності до контактів. Не відпускаючи батарейку проведіть стандартну процедуру відкривання сейфу. Тепер у вас є можливість замінити батарею, як у пункті введення в експлуатацію.

Відкриття дверей за допомогою аварійного ключа (якщо модель таки передбачає).

Видаліть етикетку позначену буквою **«Е»** щоб дістатися замкової скважини. **Вставте ключ і поверніть його за годинниковою стрілкою** до упору, а потім **поверніть ручку сейфу**, щоб відкрити двері. *Вийняти ключ можна тільки після того, як ручка була повернута проти годинникової стрілки в початкове положення.* Приклейте етикетку **«Е»** на місце.

Використовуйте аварійний ключ тільки в разі якщо ви забули свій персональний код або сіла батарея!