

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ СЕЙФІВ FRS мод. KL

Перед експлуатацією уважно прочитайте та вивчіть цю інструкцію.

1. ВІДКРИТТЯ СЕЙФА УВАГА! Номер ключа повинен збігатися з номером замку!

- 1.1 **1.1** Вставте в «правий» замок, відповідний йому, ключ і поверніть його за годинниковою стрілкою до упору.
- 1.2 **1.2** Вставте в «лівий» замок, відповідний йому, ключ. Поверніть ключ за годинниковою стрілкою до упору.
- 1.3 **Для сейфів моделі до 67:** потягнувши за «лівий» ключ, відкрийте двері сейфа.
Для сейфів моделі понад 67 виконайте дії згідно п. 1.1 і 1.2, потім поверніть ручку проти годинникової стрілки і, потягнувши її, відкрийте двері.

2. ЗАКРИТТЯ СЕЙФА

- 2.1 **Щільно закрийте двері сейфа**
- 2.2 Вставте в «лівий» замок, відповідний йому, ключ і поверніть його проти годинникової стрілки до упору і витягніть його.
- 2.3 Вставте в «правий» замок, відповідний йому, ключ і поверніть проти годинникової стрілки до упору і витягніть його. сейф закритий.

13.07.2016 р.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ СЕЙФІВ FRS мод. KL

Перед експлуатацією уважно прочитайте та вивчіть цю інструкцію.

1. ВІДКРИТТЯ СЕЙФА УВАГА! Номер ключа повинен збігатися з номером замку!

- 1.3 **1.1** Вставте в «правий» замок, відповідний йому, ключ і поверніть його за годинниковою стрілкою до упору.
- 1.4 **1.2** Вставте в «лівий» замок, відповідний йому, ключ. Поверніть ключ за годинниковою стрілкою до упору.
- 1.3 **Для сейфів моделі до 67:** потягнувши за «лівий» ключ, відкрийте двері сейфа.
Для сейфів моделі понад 67 виконайте дії згідно п. 1.1 і 1.2, потім поверніть ручку проти годинникової стрілки і, потягнувши її, відкрийте двері.

3. ЗАКРИТТЯ СЕЙФА

- 2.1 **Щільно закрийте двері сейфа**
- 2.2 Вставте в «лівий» замок, відповідний йому, ключ і поверніть його проти годинникової стрілки до упору і витягніть його.
- 2.3 Вставте в «правий» замок, відповідний йому, ключ і поверніть проти годинникової стрілки до упору і витягніть його. сейф закритий.

13.07.2016 р.